

LET OP: De montage voor statische folie wijkt iets af van de zelfklevende raamfolies!

<p>1. Ramen schoonmaken en eventueel schrappen, conform onze instructie film</p>		<p>2. Maak na het schoonmaken de ramen zo nat mogelijk met alleen water (zonder zeep!)</p>	
<p>3. Verwijder de beschermfolie voorzichtig maar bewaar deze schutlaag voor stap 5</p>		<p>4. Plaats de folie op het raam</p>	
<p>5. Plaats dan de bewaarde beschermfolie weer over de geplaatste folie ter voorkoming van eventuele krassen bij het uitwissen.</p>		<p>6. Gebruik de wisser om het water volledig af te wissen. Na het wissen kunt u de folie bijsnijden met een afbreekmesje en de harde zijde van de wisser of bijv. Een creditcard. Zorg dat bij het wegsnijden van de overtollige folie, de folie altijd op het glas plakt en niet op de kitrand, rubber of verf.</p>	
<p>7. Verwijder dan de schutlaag...</p>	<p>klaar!</p>		